



CZ

Informace o produktu

Skleněná kuchyňská prkénka jsou vyrobena z tvrzeného skla s efektem matného skla, dosaženým pomocí odolné fólie nalepené na zadní straně. Výrobek je určen ke krájení potravin a k servírování pokrmů jako praktická podložka. Výrobek není určen k rozbíjení potravin ani k jiným činnostem vyžadujícím silné údery. Součástí balení jsou samolepicí a silikonové podložky, které zajišťují stabilitu.

Návod k montáži protiskluzových podložek

1. Ujistěte se, že povrch panelu na straně fólie je čistý, suchý a bez nečistot (např. prachu, mastnoty).

2. Vyjměte protiskluzové samolepicí podložky z obalu a umístěte je jednotlivě do rohů panelu na straně s matnou fólií, abyste zkontrolovali jejich správné rozmístění.

3. Sejměte z každé podložky ochrannou fólii, odkryjte lepicí vrstvu a přitlačte ji na několik sekund k povrchu. Nedotýkejte se lepicí vrstvy prsty, protože to může snížit její přilnavost.

4. Ujistěte se, že jsou podložky pevně připevněny a nepohybují se. Pokud zaznamenáte uvolněné části, znovu je přitlačte.

Čištění

Čistěte měkkým hadříkem a teplou vodou nebo jemnými čisticími prostředky, např. přípravkem na sklo. Výrobek není určen pro mytí v myčce nádobí.

Důležité! Dodržujte bezpečnostní opatření při používání výrobku

Výrobek je vyroben ze skla, proto s ním zacházejte opatrně, aby nedošlo k rozbití nebo poškození. Uchovávejte jej ve vzdálenosti nejméně 20 cm od zdrojů ohně. Výrobek není určen k použití přímo na zdrojích tepla ani k vaření – nepokládejte jej na plynový ani elektrický sporák. Drobné škrábance vzniklé při používání, např. při krájení, jsou přirozeným důsledkem používání a nejsou důvodem k reklamaci. Neumisťujte výrobek na místa vystavená vibracím, protože může spadnout a rozbít se. Výrobek není určen k trvalému přilepení ani k montáži na stěnu. Uchovávejte mimo dosah dětí – v případě rozbití hrozí nebezpečí poranění. Sada obsahuje malé části, které mohou představovat riziko spolknutí. V případě prasklin nebo odštípnutí okamžitě přestaňte výrobek používat. Výrobek přenášejte pouze uchopením za okraje. Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k poškození výrobku nebo zranění.

