

CZ

Informace o produktu

Schránka je určena k uchovávání klíčů. Produkt je dostupný v černé a bílé barvě s vybraným motivem na přední straně. Dvířka se mohou otevírat na levou nebo pravou stranu v závislosti na zvolené variantě. Produkt je určen výhradně pro vnitřní použití. Nejedná se o trezor a neposkytuje ochranu proti vloupání. Součástí balení jsou montážní prvky: hmoždinky a šrouby.

Před montáží

Před montáží zkontrolujte, zda je montážní povrch rovný a stabilní. Připravte si nářadí a místo pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky.

Návod k montáži

1. Přiložte otevřenou schránku ke stěně na zvolené místo, dodržte správnou vodorovnou polohu a označte body vrtání.
2. Pomocí vhodného vrtáku vyvrtejte otvory v označených bodech. Otvory musí odpovídat velikosti hmoždinek.
3. Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorů.
4. Přiložte schránku ke stěně a připevněte ji pomocí šroubů.
5. Zkontrolujte, zda je schránka pevně připevněna.

Čištění

Čistěte měkkým hadříkem a teplou vodou nebo jemnými čisticími prostředky, například přípravkem na sklo.

Důležité! Dodržujte bezpečnostní opatření při používání výrobku

Produkt má skleněnou přední část, proto s ním zacházejte opatrně, aby nedošlo k rozbití nebo poškození. Montáž musí být provedena na stabilním, rovném a vhodně připraveném povrchu. Nemontujte produkt na místa vystavená silným otřesům nebo vibracím. Chraňte produkt před dětmi – v případě rozbití skla hrozí riziko poranění. Sada obsahuje malé montážní prvky, které mohou představovat riziko spolknutí. V případě prasknutí skla, odštípnutí nebo jiného poškození okamžitě přestaňte produkt používat. Produkt nerozebírejte ani neupravujte. Při přenášení držte schránku stabilně, nechytejte ji pouze za dvířka. Nedodržení pokynů k používání může vést k poškození produktu nebo zranění.

