




CZ

Informace o produktu

Skleněné kuchyňské panely jsou vyrobeny z tvrzeného skla s efektem matného skla, dosaženým díky odolné fólii nalepené na zadní straně. Produkt je určen k ochraně stěn a indukčních varných desek. Součástí balení jsou samolepicí a silikonové podložky zajišťující stabilitu.

Návod k montáži protiskluzových podložek

1. Ujistěte se, že povrch panelu na straně fólie je čistý, suchý a bez nečistot (např. prachu, mastnoty).

2. Vyjměte protiskluzové samolepicí podložky z obalu a umístěte je jednotlivě do rohů panelu na straně s matnou fólií, abyste zkontrolovali jejich správné rozmístění.

3. Sejměte z každé podložky ochrannou fólii, odkryjte lepicí vrstvu a přitlačte ji na několik sekund k povrchu. Nedotýkejte se lepicí vrstvy prsty, protože to může snížit její přilnavost.

4. Ujistěte se, že jsou podložky pevně připevněny a nepohybují se. Pokud zaznamenáte uvolněné části, znovu je přitlačte.

5. Při montáži umístěte panel tak, aby strana s fólií a podložkami byla vzadu a nepřišla do kontaktu s nečistotami.

Čištění

Čistěte ji měkkým hadříkem a teplou vodou nebo jemnými čisticími prostředky, např. přípravkem na sklo.

Důležité! Dodržujte bezpečnostní opatření při používání výrobku

Produkt je vyroben ze skla, proto s ním zacházejte opatrně, aby nedošlo k rozbití nebo poškození. Udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 20 cm od zdroje ohně, aby nedošlo k poškození. Neumisťujte jej na místa vystavená silným vibracím nebo otřesům – může spadnout a rozbít se. Montáž provádějte na stabilním a vhodně připraveném povrchu s použitím přiložených prvků. Chraňte výrobek před dětmi – při rozbití skla hrozí poranění. Sada obsahuje malé části, které mohou být při spolknutí nebezpečné. Pokud sklo praskne nebo se objeví odštěpky, okamžitě přestaňte výrobek používat. Při přenášení držte panel pouze za jeho okraje. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození výrobku nebo zranění.

