



Z čeho jsou vyrobeny desky stolu?

Stolové desky jsou vyrobeny z tvrzeného skla s efektem matného skla, který je získán díky odolné fólii nalepené na zadní straně. Jsou odolné vůči vlhkosti a vysokým teplotám až do 250°C. V případě horké nádoby se však doporučuje použít podložku. Hladký a elegantní povrch se snadno čistí a je vhodný do jídelen, kanceláří nebo komerčních prostor.

Před instalací

Před montáží se ujistěte, že je stůl stabilní, rovný a bez vůlí a že je povrch pod deskou čistý a suchý, aby nedošlo k poškození skla. U větších rozměrů (např. 100×50 cm a více) by měla mít deska dodatečnou oporu uprostřed – například lištu, rám nebo pátou nohu – aby se zabránilo napětí a prasknutí desky.

Pokyny krok za krokem

1. Důkladně očistěte povrch, na který bude deska umístěna – měl by být suchý, hladký a bez nečistot.
2. Protiskuzové podložky, které jsou součástí balení, položte jednotlivě do rohů desky na straně s matnou fólií, abyste zkontrolovali jejich správné umístění.
3. Z každé podložky odstraňte ochrannou fólii, čímž odkryjete lepicí vrstvu, a na několik sekund ji přitlačte k povrchu. Dávejte pozor, abyste se lepicí vrstvy nedotkli prsty, protože to může snížit její přilnavost.
4. Ujistěte se, že jsou podložky pevně připevněny a nepohybují se. Pokud si všimnete uvolněných prvků, znovu je pevně přitlačte.
5. Opatrně položte desku na připravený povrch tak, aby se podložky nacházely zespodu.

Čištění a údržba

Desku čistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, například speciálním prostředkem na sklo. Vyhněte se silným chemikáliím a ostrým nástrojům, aby nedošlo k poškození povrchu.

Důležité! Při používání výrobku dodržujte bezpečnostní opatření.

Je třeba přijmout zvláštní opatření pro bezpečnou likvidaci tohoto výrobku. Výrobek je vyroben ze skla – zacházejte s ním opatrně, abyste zabránili rozbití nebo poškození. Neumísťujte jej na místa vystavená silným vibracím, které by mohly způsobit pád. Montáž provádějte na stabilním a připraveném povrchu s použitím příložených montážních prvků. Deska má broušené hrany, díky čemuž je příjemná na dotek a bezpečnější. Pokud jsou v domácnosti malé děti, doporučujeme dodatečně zabezpečit rohy (např. silikonovými chrániči), aby nedošlo k náhodným nárazům. Sada obsahuje drobné prvky (např. protiskuzové podložky), které mohou představovat riziko spolknutí – uchovávejte je mimo dosah dětí. V případě poškození skla (např. prasknutí) okamžitě přestaňte výrobek používat. Desku přenášejte tak, že ji držíte za okraje – nikoli za montážní prvky. Nedodržení těchto doporučení může vést k poškození nebo zranění.

